

Formato e modalità di acquisizione dei dati

1 Formato dei dati

Il gestore della rete è tenuto a presentare alla Direzione generale concessioni e autorizzazioni i dati relativi all'impianto in forma elettronica; il gestore deve inviare copia conforme degli stessi dati in forma cartacea all'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni competente.

1.1 Formato elettronico

I dati relativi all'installazione devono essere trasmessi in un *file* in formato testo. I campi saranno contenuti uno per riga, separati da andata a capo. La struttura del file deve essere conforme a quanto specificato nella tabella seguente.

Nome campo	Tipo ¹	Unità	Note
FLAG_NUOVO	I	---	Vale 1 se si tratta di un nuovo impianto, 0 per un impianto preesistente
FLAG_COND	I	---	Vale 1 se il sito è condiviso con altre emittenti, 0 in caso contrario
CODICE_SITO	C	---	Codice alfanumerico indicativo del sito
GESTORE	C	---	Codice alfanumerico identificativo del gestore
COMUNE	C	---	Denominazione del comune
INDIRIZZO	C	---	Indirizzo completo di numero civico, se assegnato
PROVINCIA	C	---	Sigla provinciale (2 lettere, Roma = RM)
GEODE			Geoidi di riferimento per le coordinate lat, long (valori ammessi RM40, ED50, WGS 84)
LONG	I	gradi decimali	Longitudine
LAT	I	gradi decimali	Latitudine
QUOTA_SLM	I	M	Quota sul livello del mare del sito
NUM_SETTORI	I	---	Numero di settori installati (>0)
FREQUENZA ²	I	MHz	Inresa come banda di frequenza: 900 (GSM), 1800 (GSM) o 2000 (UMTS)
AZIMUT	I	°	Direzione di puntamento, riferita al nord geografico
TILT	I	°	
MODELLO_ANTENNA	C	---	
GUADAGNO	I	DBi	
ALTEZZA_CENTRO	I	M	Altezza del centro radioelettrico dell'antenna
POTENZA	I	W	Somma delle potenze autorizzate al connettore d'antenna ³

¹ I = numero intero, C = sequenza alfanumerica di caratteri

² Tutte le righe da qui in poi saranno replicate tante volte quanti sono i settori installati sul sito

³ Qualora nei titoli già rilasciati non compaia una indicazione di potenza autorizzata, ai sensi dell' Articolo 12 Comma 1 del Decreto 198/2002, sarà riportata la potenza attualmente utilizzata

1.2 Formato cartaceo

La trasmissione dei dati relativi all'installazione in formato cartaceo dovrà essere conforme a quanto presentato nel punto precedente per il formato elettronico. Il gestore utilizzerà un formato conforme al modulo sotto riportato. I significati dei campi sono gli stessi già definiti nel punto precedente.

Dati SITO

FLAG_NUOVO _ (1 per nuovo impianto, 0 per impianto preesistente)
 FLAG_COND (1 per sito condiviso, 0 in caso contrario)
 CODICE_SITO _____
 GESTORE _____
 COMUNE _____
 INDIRIZZO _____
 PROVINCIA _

 GEOIDE
 LONG _____ gradi decimali
 LAT _____ gradi decimali
 QUOTA_SLM _____ m
 NUM_SETTORI _

Dati SETTORE n. 1

FREQUENZA _____ MHz
 AZIMUT _____ °
 TILT _____ °
 MODELLO ANTENNA _____
 GUADAGNO _____ dBi
 ALTEZZA_CENTRO _____ m
 POTENZA _____ W

Dati SETTORE n. 2

...

Dati SETTORE n. 3

...

03A08982